## Anlage 2 zur DVO Braunkohlenplanung (Planzeichenverzeichnis)

1. Sicherheitslinie
 <ul> <li>Die Sicherheitslinie setzt parzellenscharf die äußere Begrenzung der Sicherheitszone fest. Die Sicherheitszone ist der Bereich zwischen Abbau-/Verkippungskante und der Sicherheitslinie, dessen Breite sich vorrangig nach bergsicherheitstechnischen Gesichtspunkten bemisst. Ihre Breite entspricht in der Regel der halben oder gesamten Tiefe des Tagebaus an der betroffenen Stelle, mindestens jedoch 100 m.</li> </ul>
<ul> <li>Mit der Sicherheitslinie wird diejenige Fläche umschlossen, innerhalb deren unmittelbare Auswirkungen der Abbau- bzw. Verkippungsmaß- nahmen auf die Geländeoberfläche nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere auf dieser Fläche können, falls erforderlich Maßnahmen zur Sicherung gegen Gefahren und sonstige den Berg- bau begleitende Maßnahmen getroffen werden.</li> </ul>
2. Abbaugrenze
Die Abbaugrenze umschließt die Abbaufläche, innerhalb deren die Gewinnung von Braunkohle einschließlich der Gewinnung des zur Wiedernutzbarmachung der Oberfläche notwendigen Abraums Vorrang vor anderen Nutzungs- und Funktionsansprüchen hat. Sie ist die innere Begrenzung der Sicherheitszone (Definition siehe unter Punkt 1).
3. Haldenflächen
Haldenflächen sind Flächen für Aufschüttungen des Braunkohlenbergbaus außerhalb der Abbauflächen.
4. Umsiedlungsflächen
Umsiedlungsflächen sind Flächen für geplante Umsiedlungsstandorte (parzellenscharfe Festlegung). Diese Flächen stehen bis zum Abschluss der Umsiedlungsmaßnahme in der Regel nur den Umsiedlern zur Verfügung.
5. Ersatztrassen für
a) Straßen     Durch Braunkohlenabbau bedingte Verlegung von Straßen ohne Angabe der landesplanerischen Funktion, jedoch mit folgendem Zusatz für die zeichnerische Darstellung:
"Die landesplanerische Funktion wird entsprechend Anlage
 b) <b>Schienenwege</b> Durch Braunkohlenabbau bedingte Verlegung von Schienenwegen.
Die landesplanerische Funktion wird entsprechend Anlage
 c) <b>Gewässer</b> Durch Braunkohlenabbau bedingte Verlegung von Gewässern.
 burch Braunkonierlabbau bedingte verlegung von Gewassern.     Leitungen und Bandanlagen (mit näherer Bezeichnung)
Durch den Braunkohlenabbau bedingte Verlegung oder Errichtung von Leitungen und Bandanlagen unter Angabe der geplanten Funktion (z.B. Hochspannungsleitungen, Transportbänder)